

水中専用ポンプ



NEWA Jet®

=ネワ ジェット=

NJ1700N/2300N/3000N

取扱説明書

※ご使用になる前に必ずお読み下さい。
※大切に保管して下さい。



MADE IN ITALY

安全にお使いいただくために



警告

感電などの身体への大事故の原因になる危険があります。

※本品は屋内の観賞魚水槽用です。屋外での使用はおやめください。

※電源電圧は必ず 100V でご使用ください。

※濡れた手で電源を触ったり抜いたりしないでください。

※水槽やろ過槽のメンテナンス、点検、移動等をする際には必ず電源を抜いてから行ってください。

※子供が使用する際は必ず大人が立会い、本品に直接触らせないでください。

※本品の分解、改造は絶対に行わないでください。

※本品から異臭、発熱、発煙が起きた時は直ちにコンセントを抜き、使用を中止して飼育生体の適切な保全を行ってください。



注意

火災や漏電事故の原因になります。

※コンセントや電源プラグのほこりや汚れを定期的に取り除いてください。

※電源コードを束ねたり、タコ足配線はしないでください。

※電源コードは器具や家具で挟んだり、傷つけたりしないでください。

また、直接クギ等で壁や柱に打ち付けて使用しないでください。

※電源プラグをコンセントに差し込む際は、水がコードを伝ってコンセントを濡らさないようにコンセントより低い位置にコードのたわみをつけてください。(図 1 参照)

※電源プラグをコンセントに差し込む際はプラグの刃の間に水やホコリ、汚れがないことを確認し、しっかり差し込んでください。

《その他のご注意・お願い》

※本品には 50Hz と 60Hz があります。ご使用になる前に必ず確認してください。

※日本仕様のネワジェットは屋内専用の水中ポンプです。

屋外や水中以外でのご使用は絶対におやめください。

※本品に強い衝撃を与えたりしないでください。またコード類を引っ張らないでください。万が一破損してしまった際は直ちに使用を中止し、飼育生体の適切な保全を行ってください。

※本品の汚れを落とす際は必ず乾いた布、硬く絞った雑巾、ブラシ等で行ってください。絶対にシンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。また、漂白剤を使用しますと本品素材が白く濁るなどの変化が起こる場合があります。

※本品は水温 35℃ 以下でご使用ください。

※本品を組み立てる際は、絶対に接着剤は使用しないでください。


※本品を何らかの理由で停止させたり取り外したりする際は飼育生体の適切な保全を必ず行ってください。

※本品を組み立てる前に、破損や部品の欠落等がないか必ず確認してください。

《必ずお守りください。》


※ネワジェット本体は必ず水槽内又はろ過槽の底面部分に設置してください。水槽およびろ過槽の側面部分への設置は絶対におやめください。落下の危険があります。

※ニュージェット本体を空転させないでください。





(図 1)

1. 各部品名称



- ① インペラー
- ② インペラーカバー
- ③ ポンプカバー
- ④ 固定用キスゴム
- ⑤ 吐出口
- ⑥ ホースアダプター(2種)
※接続ホース内径
15～16mm 用×1個
19～20・25mm 用×1個
- ⑦ 流量調整付き吸水口
- ⑧ インペラーシャフト
- ⑨ シャフトラバー


2. 仕様 ※接続ホース内径 . . . 15～16




※ホースアダプター（小）を使用する際はホースアダプター（大）のOリングを外して付け替えてください。

モデル	Hz	電圧 V	消費電力 (W)	流量 (L/h) 最小 / 最大	最大揚程 (m)
NJ 1700N	50/60	100	41	1000/1700	2.10
NJ 2300N	50/60	100	43	1200/2300	2.40
NJ 3000N	50/60	100	50	1500/3000	2.90

※水深により揚程は変わります。



3. 組み立て ※組み立てる前に必ず構成部品をご確認ください。



- 1) ポンプ本体に付属の固定用キスゴムを取付けます。
- 2) ポンプ本体の吐出口にホースアダプターを取り付けます。

4. 設置 ※設置が完了する前に電源を入れないでください。

注意！ポンプの設置は水深 10cm～100cm以内で行ってください。

- 1) ホースアダプターにホースをしっかり差し込みます。

※市販のバルブソケット 20 を利用しますと直接塩ビ配管できます。


またレインボー殺菌灯 QL25/40 用のダウンアダプターを利用すると市販のバルブソケット 13 又は 16 が使用できます。(シールテープを 10 周ほど巻いて使用してください。)

※他の機器等と併用する場合は、ホースが確実に接続されている事を必ず確認してからポンプの電源を入れて下さい。

- 2) 設置する場所を決め、固定用キスゴムで本体を固定します。

※水深により揚程は変わります。


5. 流量の調節 ※本品は流量調節が可能です。



- 1) 流量調節ストレーナーを左に回すと流量が増え右に回すと流量が減ります。

※流量は“2. 仕様”のグラフを参照してください。

6. インペラーの交換 ※インペラーシャフトは非常に折れやすいので丁寧に扱ってください。



- 1) インペラーカバーの左右のネジをはずします。
- 2) インペラーカバーをポンプ本体からはずします。
- 3) インペラーのハネの部分をつまみ、まっすぐに引き抜きます。

- 4) 新しいインペラーをセラミックシャフトに差し込みます。

- 5) インペラーカバーをポンプ本体にセットし左右のネジで固定します。

保証規定

1. 取扱説明書、付属注意書に従った正常な状態で使用していて万一故障が発生した場合、お買い上げ販売店、または当社で1年間無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障し無償修理を受ける場合は、商品とともに本保証書とレシート、または領収書のコピー（通信販売等でご購入された場合は出荷明細書など）をご提示のうえ、お買い上げ販売店、または当社に修理をご依頼ください。
3. 次の場合には保証期間内でも有償となります。
 - (1) 本保証書のご提示がない場合。
 - (2) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
 - (3) ご使用上の不注意、使用方法の誤り及び当社以外での修理、調整、改造による故障、損傷。
 - (4) 火災、地震、落雷、水害その他の天変地異、公害、異常電圧などの不可抗力による故障、損傷。
 - (5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷。
 - (6) 過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷。
 - (7) 本製品以外の機器に起因した故障、損傷。
 - (8) 消耗部品、交換部品の消耗。
 - (9) 薬品、塩害等に起因する故障、損傷。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

ご注意

- ※本品をお預かりする際に発生する費用等の保証は致しかねます。
- ※保証書は本品のみを保証をするもので、生体やその他器具、家財等の保証は致しかねます。
- ※本品の修理、検査の為に送料及びお客様への返送料は保証期間内外を問わず、お客様に送料を負担して頂く場合があります。
- ※本品を送付する場合は、輸送中の事故を防ぐ為に元箱にしっかりと梱包してお送りください。
- ※この保証書は、本書を提示した保証期間、条件のもとで無償修理をお約束するもので、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間内における保証内容についてご不明な点がある場合や保証期間外での修理などについては当社までお問合せください。



〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋 2-1-5-5F TEL03-3623-8760 FAX03-3623-4270

※写真と実物では本体から—や表示などが若干異なる場合がございます。
また製品改良の為使用をお断りなく変更する場合がございます。